



DSP600

Display de andar com coletor de chamadas.
Indicador de posición LCD vertical de planta.



FUNÇÕES PRINCIPAIS

- Sinalização de ANDAR (de -9 a 9).
- Sinalização de setas de direção.
- Programação on board (primeiro andar / endereço do andar).
- Estrutura: policarbonato inserido no corpo do botão VEGA.
- Alimentação 12-24 VDC +/- 10%.
- Cor do display: Vermelho (azul opcional).
- Consumo de corrente: 40mA.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Indicación de plantas (de -9 a 9).
- Indicación de flechas de dirección.
- Programación a bordo (primera planta/dirección planta).
- Estructura: policarbonato, introducido en el cuerpo del botón pulsador VEGA.
- Fuente de alimentación 12-24 VDC +/- 10%.
- Color dígitos: Rojo (azul opcional).
- Consumo: 40mA.

INTERFACE / INTERFAZ

ITF620: Paralelo (1 fio por andar) comum positivo, 8 andares + gongo e setas / Paralelo (1 polo por planta) común positivo, 8 plantas + timbre y flechas.

ITF620: Serial Vega, com coletor de chamadas de andar / Serial vega, con recepción de llamadas de planta.

DIMENSÕES / MEDIDAS

